



**INTEK C30CX – rychlý návod pro ladění**

1. MENU → Instalace → Fast Channels Search → OK



2. Nastavení parametrů:  
Frekvence: 306.0 MHz  
Symbolová rychlost: 6.900 MS/s  
Modulace: 256 QAM  
ID sítě: 0



3. Pro zahájení vyhledávání stisknout OK
4. Potvrdit uložení kanálů