


INTEK C60CX – rychlý návod pro ladění

1. MENU
2. Automatické vyhledávání kanálů → OK



3. Potvrdit uložení kanálů